



## **iPhone update**

**A Dastek está disponibilizando uma atualização do software para o BT-driver do iPhone.**

**Acrescentaram uma nova função via Can bus para os novos modelos Toyota GD series.**

**Nesta nova versão é possível desligar (switch maps off) os mapas que não tem configuração ou que não estão sendo utilizados.**

**Infelizmente quando fazemos esta atualização, todos os mapas são desligados (switches all the maps off). Temos que ligar os mapas que estão sendo utilizados (switch on) manualmente a primeira vez após atualização.**

**Uma nova versão estará disponível em breve sem este inconveniente.**



Ao abrir o seu aplicativo e os seus mapas estiverem “cinza” como na figura abaixo, pressione o botão “back”





Clique em “Edit” ligue os mapas que deseja utilizar (turn on) , salve (Save) e pressione “ back” para retornar a tela principal.





MTN-SA LTE 08:05 94%

Back

Save



- |             |             |   |                          |
|-------------|-------------|---|--------------------------|
| Main Mapset | immobiliser |  | <input type="checkbox"/> |
| Mapset 2    | standard    |  | <input type="checkbox"/> |
| Mapset 3    | economy     |  | <input type="checkbox"/> |
| Mapset 4    | power       |  | <input type="checkbox"/> |
| Mapset 5    | racing      |  | <input type="checkbox"/> |

Save Map Names



MTN-SA LTE 08:05 94%

[Back](#)  [Save](#)



- Main Mapset
- Mapset 2
- Mapset 3
- Mapset 4
- Mapset 5

[Save Map Names](#)